

本署檔號：SWD/ LORCHE 1/782
電話號碼：3184 0027
傳真號碼：3106 3058

各安老院經營者／主管：

有關安全使用電器

就早前有院舍因電器故障引起火警，本署現特函提醒各安老院經營者／主管須正確安裝和使用電器，以保障住客的安全。

根據《安老院實務守則》第 7.1 段，安老院須經常保持所有家具及設備運作良好，並應適時更換或翻新。此外，院舍應為電動家具及設備安排定期檢查及維修，並保存有關記錄。

院舍在安裝掛牆式的電器時，亦應小心選擇位置，避免將掛牆式的電器安裝在住客較長期逗留的地方或設備之上，例如睡床、座椅、梳化椅、輪椅等，以減低住客，尤其是體弱及行動不便的住客，因該電器引起火警而走避不及導致人命傷亡的情況。

隨函夾附有關「小心使用電器 提升消防安全」單張，以供參考。如就上述事宜有任何查詢，請聯絡安老院牌照事務處督察。

社會福利署署長

（葉渭玲 已簽署 代行）

副本送： 勞工及福利局首席助理秘書長（福利）3
香港社會服務聯會業務總監（服務發展）
香港安老服務協會主席
全港私營安老院同業會主席
香港買位安老服務議會主席
香港安老及復康服務聯會主席
香港安老院聯會會長
社會福利署助理署長（安老服務）
社會福利署助理署長（牌照及規管）
社會福利署各區福利專員

2023 年 8 月 15 日

為電子產品充電或 使用外置充電器安全須知：

- (1) 不要將火牛長期接駁電源，使用後應隨即拔走插頭。
- (2) 如發現火牛在操作時發出高溫，應立即拔走插頭並關閉電源。
- (3) 為外置充電器充電時，不要同時利用該充電器為其他裝置充電，以免充電器超出負荷。
- (4) 避免讓外置充電器受到碰撞擠壓，否則零件可能鬆脫或移位，引起短路或燃燒。



遇到緊急情況，立即撥電 **999**
如有查詢，請聯絡政府熱線 **1823**



機電工程署
EMSD



小心使用電器

提升消防安全



引言：

香港發生的住宅火警當中，不少涉及不正確使用電器，例如電風筒、電暖爐、電氈、電煮食爐具、充電變壓器（火牛）。為確保消防安全，市民使用電器時應小心為上。



使用電器注意事項：

- (1) 遵照說明書的指示使用和定期保養電器。
- (2) 若發現電器損壞或有異常噪音、氣味或震動，應立即停用，並安排檢查維修。
- (3) 若電器長時間不使用，應關掉電源。
- (4) 切勿把多件耗電量大的電器插上同一插座。
- (5) 確保有足夠空間散熱。



使用個別電器安全須知：

(1) 電風筒和電暖爐

不要將開着的電風筒或電暖爐放置在可燃物件（例如床單、衣物、窗簾、地氈、沙發）附近。



(2) 電氈

不要將電氈過度摺疊或用重物壓着，以免出現過熱情況。



(3) 電煮食爐具

在微波爐、電焗爐、多士爐等電煮食爐具附近不要擺放可燃物件，以免引致火警。

